

### www.geminiaerotools.com

# **Gemini Aero Designer**

A powerful, reliable and user-friendly planes analysis tool for RC, UAV and ultralight aircrafts

Made for hobbyists and engineers by hobbyists and engineers

## Manuel utilisateur

### SOMMAIRE

1	INT	RODUCTION	4
2	PRÉ	ÉSENTATION GÉNÉRALE	5
	2.1	COMPATIBILITE	. 5
	2.2	INSTALLATION ET CONTENU DU PACKAGE	. 5
	2.3	DONNEES MANIPULEES ET FICHIERS ASSOCIES	. 6
	2.4	INTERFACE PRINCIPALE	. 6
	2.5	MENU PRINCIPAL	. 7
	2.1	FERMETURE DE L'APPLICATION	. 7
	2.2	ENREGISTREMENT DE LA LICENCE	. 7
	2.3	BOITE A OUTILS	. 7
	2.4	OPTIONS GRAPHIQUES	. 8
	2.5	ECHELLE DU DESSIN ET POSITIONNEMENT DES VUES	. 9
	2.6	MODULES EDITION PROFILS ET POLAIRES DE PROFILS	. 9
	2.7	MODULES D'EDITION AVION	. 9
	2.8	MODULE ANALYSE PERFORMANCES ET COMPORTEMENT	10
	2.9	METHODES DE SAISIE DES VALEURS	10
	2.10	AIDE CONTEXTUELLE	10
	2.11	OPTIONS DES GRAPHIQUES	10
	2.12	EDITEUR DE NOTES	12
3	QUI	ELQUES DÉFINITIONS	14
	3 1		11
	3.1	GRANDEURS GEOMETRIQUES	14
	3.2		14
	3.0	ANALYSE SUBJACE DODTANTE 1 5D VS VI M	16
Л	U.T		10
4			19
	4.1	ATELIER PROFIL	19
	4.1.1	Gestion des lichlers promis	19
	4.1.2	Example 10 and 20 and 2	20
	4.1.3	Modification du nom du profil	20
	4.1.4	Modification point à point du profil	22
	4.1.0	<ul> <li>Moundation point a point du promission araphique</li> <li>Utilisation du zoom pour l'édition araphique</li> </ul>	20 22
	4.1.0	Modification des caractéristiques géométriques du profil	23
	4.1.7	Modification des caracteristiques geometriques du promitient de la forme du profil	24
	 1 1 0	Annulation de modification(s)	25
	 111	<ul> <li>Annulation de modification(s)</li> <li>Cénération d'un profil ΝΔCΔ</li> </ul>	25
		1 Mélange de deux profils	20
	4.1.1	2 Création d'un profil par courbe de Rezier	20
	411	3 Miroir horizontal	27
	411	4 Génération de la polaire profil	28
	411	5 Vérification et sauvegarde de la polaire profil	28
	411	6 Analyse de la couche limite	29
	411	7 Affichage de la polaire en 3D	30
	4.1.1	8 Sauvegarde de la polaire profil	30
	4.2		31
	4.2.1	ANALYSE ET COMPARAISON DES POLAIRES PROFIL	<b>U</b> I
		ANALYSE ET COMPARAISON DES POLAIRES PROFIL Interface utilisateur	31
	4.2.2	ANALYSE ET COMPARAISON DES POLAIRES PROFIL Interface utilisateur Gestion des polaires profil	31 31
	4.2.2 4.2.3	ANALYSE ET COMPARAISON DES POLAIRES PROFIL Interface utilisateur Gestion des polaires profil Gestion des comparaisons	31 31 32
	4.2.2 4.2.3 4.2.4	ANALYSE ET COMPARAISON DES POLAIRES PROFIL Interface utilisateur Gestion des polaires profil Gestion des comparaisons Enveloppe de vol et Revnolds de référence	31 31 32 32
	4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5	<ul> <li>ANALYSE ET COMPARAISON DES POLAIRES PROFIL</li> <li>Interface utilisateur</li> <li>Gestion des polaires profil</li> <li>Gestion des comparaisons</li> <li>Enveloppe de vol et Reynolds de référence</li> <li>Polaires à Reynolds variables</li> </ul>	31 31 32 32 32 33
	4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6	<ul> <li>ANALYSE ET COMPARAISON DES POLAIRES PROFIL</li> <li>Interface utilisateur</li> <li>Gestion des polaires profil</li> <li>Gestion des comparaisons</li> <li>Enveloppe de vol et Reynolds de référence</li> <li>Polaires à Reynolds variables</li> <li>Transition laminaire-turbulent</li> </ul>	31 31 32 32 33 34
	4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7	ANALYSE ET COMPARAISON DES POLAIRES PROFIL Interface utilisateur Gestion des polaires profil Gestion des comparaisons Enveloppe de vol et Reynolds de référence Polaires à Reynolds variables Transition laminaire-turbulent Identification du Reynolds critique	31 31 32 32 33 34 34
	4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.3	ANALYSE ET COMPARAISON DES POLAIRES PROFIL Interface utilisateur Gestion des polaires profil Gestion des comparaisons Enveloppe de vol et Reynolds de référence Polaires à Reynolds variables Transition laminaire-turbulent Identification du Reynolds critique EDITION DE L'AVION	31 31 32 32 33 34 34 35
	4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.3 4.3.1	ANALYSE ET COMPARAISON DES POLAIRES PROFIL Interface utilisateur Gestion des polaires profil Gestion des comparaisons Enveloppe de vol et Reynolds de référence Polaires à Reynolds variables Transition laminaire-turbulent Identification du Reynolds critique EDITION DE L'AVION Interface principale	31 32 32 33 34 34 35 35

4.3.2	Définition des ailes	. 35
4.3.3	Ailes elliptiques	. 36
4.3.4	Maillage VLM	. 37
4.3.5	Distribution des forces et coefficients sur l'envergure	. 37
4.3.6	Winglets	. 40
4.3.7	Optimisation de l'allongement	. 40
4.3.8	Définition de l'empennage horizontal et des dérives	. 42
4.3.9	Définition du fuselage	. 42
4.3.10	Définition du groupe moto-propulseur	. 43
4.4 AM	JALYSES PERFO, EQUILIBRE ET STABILITE	. 45
4.4.1	Paramètres de simulation	. 45
4.4.2	Exportation des performances	. 46
4.4.3	Analyse ailes ou stabilisateur isolé	. 46
4.4.4	Analyse avion à vitesse constante	. 46
4.4.5	Analyse avion à portance constante	. 47
4.4.6	Analyse avion au vol au moteur	. 48
4.5 Co	DMPARAISON DES PERFORMANCES AVION	. 49
4.5.1	Interface	. 49
4.5.2	Gestion des performances	. 49
4.5.3	Gestion des comparaisons	. 50
4.5.4	Configuration des axes	. 50
4.5.5	Templates	. 50
4.5.6	Exemples de dépouillement	. 51

#### 1 Introduction

Gemini Aero Designer (G.A.D.) est un logiciel d'analyse et de conception de profils, d'ailes et d'aéronefs fonctionnant sur Microsoft Windows et Linux, allant du micro RC à l'ULM, en passant par les drones à ailes fixes. Il s'adresse autant aux aéromodélistes curieux et aux concepteurs de modèles réduits qu'aux professionnels du drone ainsi qu'aux universitaires et écoles d'ingénieurs en aéronautique, sans oublier les constructeurs amateurs d'ULM.

Grâce au rafraîchissement en temps réels des calculs, la grande majorité des configurations d'appareils (avion, planeur, jet, ailes volantes, delta, canard, etc.) peuvent être conçus ou simplement vérifiés avec un maximum d'efficacité et un minimum de temps.

L'architecture modulaire de G.A.D. facilite grandement le partage des différents fichiers (profils, polaires, avion, résultats de soufflerie, etc.) avec d'autres utilisateurs. Cette architecture modulaire permet aussi à G.A.D. d'être facilement maintenu et amélioré au fil du temps. Un <u>forum</u> est d'ailleurs à votre disposition pour toute suggestion de nouvelle fonctionnalité ainsi que toute remontée de bug.

Quelques points marquants :

- Gestion des voilures multi-trapèzes et elliptiques, multiprofils, avec dièdres et vrillages, empennages classiques ou en V, ainsi que la plupart des configurations de fuselage
- Analyse simultanée : VLM 3D linéaire et non linéaire couplée avec xFoil + Polhamus étendu 1,5D et analyse d'avion à paramètres fixes ou variables (incidence, vitesse, portance, vol moteur en palier et en montée)
- Actualisation instantanée des dessins, des résultats et des analyses à la modification des données
- Estimation fiable des foyers avec effet du fuselage et correction de Küchemann étendue
- exportation de données en CSV
- Atelier avancé profil : courbes de Bézier & Spline, générateur NACA, modification point par point ou globale, éditeur graphique et texte, etc.
- Génération, visualisation et comparaison des polaires de profils, avec polaires 2D et 3D : Alpha, Cl, Cd, Cm, Cl/Cd et couche limite à n'importe quel Reynolds
- Interpolateur Reynolds non linéaire automatique avec analyse de sensibilité et identification Reynolds critique
- Module avancé de conception et de réglage du format d'image
- Module avancé de simulation de moteur et d'hélice (statique + en vol)
- Bloc-notes intégré comme éditeur pour stocker les commentaires associés à l'avion, aux ailes, aux polaires, etc.

Quelques résultats possibles :

- Conception, modification et soufflage d'un profil
- détermination des réglages (centrages, calages) d'un avion
- orientation des choix de conception (profils, allongement, géométrie d'ailes et de stabilisateur, du volume de stabilisateur, etc.)
- courbes de performances en plané, à vitesse constante et au moteur (palier + ascensionnelle)
- détermination de la motorisation optimale pour un point de fonctionnement souhaité
- dimensionnement des servos (à venir)

Gemini Aero Designer peut être utilisé de deux manières différentes :

- en conception directe, à partir d'une feuille blanche.
- en rétro-conception d'un appareil existant, via des mesures, un plan 3 vues ou simplement une photo en vue de dessus, par exemple pour vérifier les réglages de centrage et de calage.

Gemini Aero Designer est livré en l'état, la responsabilité de son auteur ne saurait être engagée de quelque manière que ce soit dans le cas d'un accident impliquant un aéronef conçu ou réglé à l'aide de ce logiciel.

#### 2 Présentation générale

#### 2.1 Compatibilité

G.A.D. fonctionne sous Windows, de 7 à 11, en 32 et 64 bits.

Il est aussi compatible Linux (nécessite WinHQ et WineTricks) et potentiellement MacOS (non testé, nécessite les mêmes outils qu'avec Linux).

Dans tous les cas, le framework .NET 4.5 ou supérieur doit être installé (recommandé : 4.8).

#### 2.2 Installation et contenu du package

G.A.D. fonctionne en mode portable, c'est-à-dire sans installation formelle. Il suffit de :

- copier le fichier zip dans le dossier d'installation de G.A.D. de votre choix (sur disque dur ou clé USB), par exemple C:\GeminiAeroDesigner :



 extraire le contenu de l'archive dans ce dossier, via l'outil de Windows ou un outil dédié (7Zip, WinZip, WinRar, etc.) :



- Lancer l'application en double-cliquant sur « GemeniAeroDesigner.exe » (32 ou 64 bits)

NOTA : plusieurs instances de G.A.D. peuvent être lancées simultanément, et chacune pouvant ouvrir le même fichier que les autres (par exemple pour étudier le même profil ou avion simultanément avec différents paramètres).

#### 2.3 Données manipulées et fichiers associés

Plusieurs types de fichiers sont manipulés :

- avion : format .xml, dossier \Planes
- profil : format Selig (texte) .dat et fichiers vectoriels (.dxf, .plt, .hpgl, .eps), dossier \Foils
- polaires profils : format .xml, dossier \FoilsPolars
- comparaison polaires : format .xml, dossier \ FoilsPolars\Comparisons
- performances avion(s) : format .xml, dossier \PlanesPerfs
- comparaison performances avion(s) : format .xml, dossier \PlanesPerfs\Comparisons
- templates pour perfs. avion : format .xml, dossier \PlanesPerfs\ Comparisons\Templates
- export (performances avion ou voilure) : format.csv, dossier \Exports
- images (de fond ou copie d'écran) : format.png ou .jpg, dossier \Images

Certains types de fichiers complexes en contiennent d'autres :

- un fichier polaire contient les points de polaire calculés par xFoil, ainsi que le profil .dat ayant servi à les générer et une note.
- un fichier de comparaison de polaires contient plusieurs polaires (dont chacune contient le profil associes) et une note.
- un fichier avion contient, en plus des données de géométrie, des fichiers polaires, une image de fond et une note.

Tous les fichiers sont indépendants les uns des autres, car l'utilisation d'un fichier (par ex. une polaire profil) dans un autre (par ex. dans un avion) duplique le premier dans ce dernier. Via l'interface utilisateur, chaque sous-fichier inclus peut ultérieurement être extrait pour être réutilisé séparément de son fichier conteneur.

Par exemple, il est possible, depuis un fichier avion, d'extraire les polaires profil .xml, puis ensuite les fichiers profil .dat, par ex. en cas de perte des fichiers sources. Cette logique permet de réutiliser dans d'autres projets des fichiers sans avoir besoin de les régénérer au sein du nouveau projet.



#### 2.4 Interface principale

#### 2.5 Menu principal



Les boutons relatifs aux fichiers (nouveau, ouvrir, enregistrer) ne concernent que l'avion en cours d'étude, et n'ont pas d'influence sur les autres données manipulées par G.A.D (profils et polaires).

#### 2.1 Fermeture de l'application

A la fermeture, G.A.D. indique les données non sauvegardées par typologie :

GeminiAeroDesigner	×	
Unsaved data : -> Plane (geometry) -> Foil (geometry) -> Polar comparison		
Save and exit Exit Cancel		

Attention, par défaut « Save and exit » ne sauvegarde que les données avion, pour les données profil et polaires il faut annuler la fermeture et aller dans chaque atelier pour procéder à l'enregistrement des données.

#### 2.2 Enregistrement de la licence



Utiliser la fonction copier/coller pour saisir les données de licence depuis le mail. Attention, chacun caractère (minuscule, majuscule, etc.) compte pour que la clé de déverrouillage fonctionne.

Registeri	ng — C		$\times$
Serial	ACE42E00260B811E2EE4AC0000000001		
Name	Capitaine Haddock / Château de Moulinsart / Franc	ce	
Organization	Personal		
	Non-professional use or micro-business		- 1
Mail	karpock@herge.be		
Unlock Key	200000000000000000000000000000000000000		
Copy se	erial to clipboard Unlock application	ion	2
Please use th	ese un to register : <u>www.geminiaerotools.com</u>		

#### 2.3 Boîte à outils



La boîte à outils permet de configurer l'application (unités et langage) et propose des outils d'aide à l'utilisation G.A.D. :

- création automatique de voilure
- calculateur de Reynolds et de masse volumique
- pour l'avion en cours d'étude : mise à l'échelle, export en image ou en vectoriel .dxf

				– 🗆 ×		
Application settin	ngs					
Forces	Horizontal speeds	– Küchemann corr. –	Language			
<b>O</b> N	O m/s	O On	🗿 english			
🔿 daN	⊖ km/h	◯ Off	🔿 français			
🔿 kgf	⊖ kts		O deutsch			
Standard Atmos	phere calculator					
Temp (°) 15	Altitude (m) 200	Humidity (%	6) 40	rho (kg/m3) : 1.193		
Reynolds calculator         Speed (m/s) : 10.8         Re : 113888           WingLoad (g/dm²)         22         Chord (mm)         150         CI         0.3         □ use calc rho         Re.√CI : 62379						
WingLoad (g/dn	m²) 22 Chord (mm)	150 CI 0.3	Speed (m/s)	rho Re.√CI: 62379		
WingLoad (g/dr Plane functions -	m²) 22 Chord (mm)	150 CI 0.3	use calc	):10.8 Re:113888 rho Re.√CI:62379		
WingLoad (g/dr Plane functions Scale	m²) 22 Chord (mm)	Export to dxf	use calc	: 10.8 Re: 113888 rho Re.√CI: 62379		
WingLoad (g/dr Plane functions Scale Planform creatio	m <sup>2</sup> ) 22 Chord (mm) Export to image	Export to dxf	Speed (m/s)	: 10.8 R€: 11388 rho Re.√CI: 62379		
WingLoad (g/dr Plane functions Scale Planform creatio Tapered	m²) 22 Chord (mm) Export to image in wizard Tip/Root ratio (%) 66	Export to dxf Sweep 10	Speed (m/s)	rho Re.√CI: 62379		
WingLoad (g/dr Plane functions Scale Planform creatio Tapered Elliptical	m²) 22 Chord (mm) Export to image in wizard Tip/Root ratio (%) 66 Sweep (°) 0	150         CI         0.3           Export to dxf	Speed (m/s)	rho Re.√CI: 62379		

La correction de Küchemann (active par défaut et désactivable au besoin) modifie la position des foyers géométriques locaux utilisés dans le calcul VLM, en fonction du changement de flèche à l'interface entre deux panneaux. Cette correction anticipe la déviation de l'écoulement de l'air au bord d'attaque, et améliore en particulier la précision du calcul du moment des ailes volantes.



#### 2.4 Options graphiques



Les options définissent l'apparence graphique des dessins de l'avion :

- fond uni ou avec un gradient de couleur
- surfaces des voilures transparentes ou colorées
- affichage des panneaux VLM
- affichage des cordes intermédiaires
- informations avion en fond de plan

- mise à plat (suppression momentanée du dièdre) des voilures en vue de dessus (très pratique pour une rétro-conception sur plan 3 vues)

Les boutons S.W. (« Save Windows ») permet de :

- mémoriser les fenêtres encore ouvertes lors de la fermeture de l'application, pour les restaurer à son redémarrage
- mémoriser les dimensions et position des fenêtres, pour les restaurer à leur réouverture

#### 2.5 Echelle du dessin et positionnement des vues

Main view		-Side \	/iews	5
+ _ ^	R		Λ	
	>	<		>
- <u> </u>			۷	

Les flèches positionnent les vues sur la grille (au pas de 100 mm), tandis que les boutons « + » et « - » règlent l'échelle du dessin. Le bouton « R » restaure les valeurs par défaut.

#### 2.6 Modules édition profils et polaires de profils



Le module de conception des profils permet d'ouvrir un profil existant ou d'en créer un nouveau, complètement de zéro ou à partir d'une image importée, puis de le modifier (point par point ou globalement), etc., et enfin de générer sa polaire. A noter que la génération de polaire couvre automatiquement une enveloppe de vol allant du micro RC à l'ULM grandeur, avec un contrôle automatique de la qualité du résultat.

Le module de comparaison de polaires permet de visualiser une ou plusieurs polaires, aux Reynolds de soufflage ainsi qu'à n'importe quel Reynolds grâce à l'interpolateur non-linéaire Cm/Cl/Cd/Alpha. Entre autres choses, on peut aussi identifier le Reynolds critique, faire une étude d'allongement pour le profil étudié, etc.

A noter que ces deux modules sont indépendants des autres modules de l'application (qui sont liés à l'avion), ils ont leur propres fonctions d'ouverture et d'enregistrement de fichiers.

#### 2.7 Modules d'édition avion



Les icones parlent d'elles-mêmes... Chacune ouvre un écran dédié à l'objet manipulé (ailes, empennage, fuselage, gouvernes, motorisation, voir détail ci-après), sachant que plusieurs écrans ouverts en même temps communiquent entre eux (par ex, le volume de stabilisateur est recalculé dans l'écran de l'empennage quand on modifie les ailes).

#### 2.8 Module analyse performances et comportement



Ce module permet de générer les polaires de l'avion et de ses composants :

- des ailes ailes et du stabilisateur, à vitesse imposée
- de l'avion à vitesse imposée
- de l'avion à portance imposée (plané, vol en palier)
- de l'avion au vol au moteur (palier, montée)

C'est ici que sont saisis le Centre de Gravité, les vitesses de vol et les masses :

Plane analysis	-		×
CG position (mm) 0 Static Margin 1D (% MAC): NaN rho (kg/m3) 1.2 a min -5 a max 15 a step 0.5 Run analysis Auto upd	ite [	Note	s
Lifting surface alone Plane, Fixed speed Plane, Fixed lift Plane, Motor fligth			

#### 2.9 Méthodes de saisie des valeurs

Deux méthodes :

- au clavier, avec deux modes d'entrée dans la cellule :
  - avec la touche tabulation depuis la cellule voisine, auquel cas le contenu est automatiquement présélectionné
  - o en cliquant directement à la souris pour sélectionner la valeur à modifier
- avec la roulette de la souris (appuyer sur la touche « ctrl » pour augmenter le pas d'un facteur 10), en positionnant le curseur de la souris sur la cellule à modifier (inutile de sélectionner le contenu)

#### 2.10 Aide contextuelle

De nombreuses cellules, cases à cocher et textes sont assortis d'un commentaire d'aide, qui s'affiche quand le curseur de la souris reste environ une seconde au-dessus de la zone concernée :



#### 2.11 Options des graphiques

Par défaut le curseur est une croix de mesure, qui indique en texte ses coordonnées courantes.

Passer le curseur sur les courbes donne en plus le point le plus proche (mis en surbrillance sur la courbe) et le nom de la courbe associée :



Un clic droit sur un graphique ouvre un menu popup :



La fonction « Chart axis bounds » permet de changer manuellement les échelles du graphiques suivant chaque axe, avec pour chacun les mini, maxi et pas.

La fonction « Maximize size » agrandit le graphique à la taille de l'écran, ce qui est très pratique pour une présentation sur rétroprojecteur ou chercher des détails lors d'une étude.





Pour revenir à l'affichage normal, on ré-ouvre le menu popup et on clique sur « Return to normal size ».

#### 2.12 Editeur de notes

Chaque objet complexe manipulé par Gemini (polaires, comparaison de polaires, avion) comporte une « note », qui permet de stocker des informations texte : par exemple des explications du travail en cours, ou un pense-bête.

L'accès à la note, qui ouvre un éditeur de type NotePad, se fait depuis la fenêtre gérant les objets manipulés. Dans le cas de l'avion, qui utilise plusieurs fenêtres, la note s'accède depuis l'analyse des performances.

Exemple de note, ici relative à une comparaison de polaires profil :



Notes editor				_	
Segoe Ul	<del>•</del> 9	- 🛃 🛕 в ц	」 ◆ 📄 🗐 🗄	≣ ∰≣ ∔≣ ∙≣	👗 🗈 🛍
nCrit sensiblity comp	arison for the Clarl	kY airfoil			
These study shows tha • lower drag • lower Cl/Alpha slo • bette glide ratio	at, at low Reynolds, pe deviation	the roughness has a m	ajor effect on the airfoil	behaviour :	

#### 3 Quelques définitions

#### 3.1 Grandeurs géométriques

**Ligne neutre :** ligne caractéristique d'un fuselage, qui correspond à son incidence de traînée minimale. Elle est assimilable à son axe moyen, comme la corde pour un profil.

**Calage :** angle de construction entre l'aile ou le stabilisateur par rapport à la ligne neutre du fuselage. Que ce soit pour l'aile ou le stabilisateur, cet angle est positif quand le bord d'attaque se trouve plus haut que le bord de fuite, et inversement. Ne pas confondre avec l'incidence (angle of attack en anglais).

**Volume de stabilisateur :** valeur adimensionnelle qui reflète la capacité du stabilisateur à équilibrer l'aile dans les différentes configurations de vol. Le volume de stabilisateur doit être d'autant plus grand que l'appareil est susceptible d'évolutions aux grands angles, ce qui va souvent à l'encontre de la recherche de la traînée minimale. C'est aussi le cas si le Cm0 du profil d'ailes est important.

**Allongement (AR) :** caractérise l'importance de l'envergure devant les cordes (d'ailes ou de stabilisateur) et, inversement, l'influence du tourbillon marginal sur le reste de l'aile.

**Corde moyenne aérodynamique (CMA) :** corde virtuelle, égale à la moyenne des cordes pondérées par les surfaces élémentaires, équivalente d'un point de vue aérodynamique à l'ensemble des cordes d'une aile. Elle est à la base du calcul du centrage et des bras de levier d'un aéronef.

**Foyer d'un profil ou d'une voilure :** point où une variation de l'incidence n'entraîne pas de variation du moment, situé à 25% de la corde moyenne (en théorie des profils minces).

**Foyer de l'avion :** point de stabilité neutre, où s'équilibrent les variations des moments (même définition que ci-avant) des forces de portance (aile, stabilisateur et fuselage) lors d'une variation d'incidence (voulue, après une action à la profondeur, ou subie à cause d'une turbulence). En linéaire, le foyer ne dépend que de la géométrie de l'avion, pas de ses profils.

**Marge statique :** pourcentage qui indique le degré de stabilité d'un avion, défini par le rapport de la distance CG / foyer à la corde moyenne. Cette valeur est valable quelle que soit la configuration : ailes volantes, canard, etc. Ce qu'il faut retenir :

- marge statique négative : le vol est divergent, la moindre perturbation de la trajectoire (action à la profondeur ou mouvement d'air) est amplifiée.
- marge statique nulle : l'avion est neutre.
- marge statique positive : l'avion reprend sa trajectoire naturelle d'autant plus vite que la marge statique est élevée.

La marge statique peut aller de 0 pour un appareil de vitesse ou de voltige à 10% pour un appareil calme où la stabilité est privilégiée. Attention, pour un appareil à stabilisateur, ces valeurs sont valables uniquement pour une limite de centrage arrière tenant compte de la contribution du fuselage.

#### 3.2 Grandeurs aérodynamiques

Alpha ( $\alpha$ ): angle d'incidence du profil par rapport à l'air, varie en fonction de la consigne de la profondeur. A ne pas confondre avec le calage.

Cd: coefficient de traînée, d'un profil, d'une aile ou d'un avion, caractérisant la résistance à l'avancement.

**CI** : coefficient de portance, d'un profil ou d'une aile, proportionnel à l'angle d'incidence.

**Cm :** coefficient de moment, d'un profil ou d'une aile. Le Cm reflète le couple de pivotement autour du foyer du profil (25% de la corde) généré par l'écoulement de l'air. Il est positif pour une aile volante (naturellement équilibré), et négatif pour un profil standard (non équilibré). Dans le dernier cas, c'est le

stabilisateur qui doit contrer ce couple, d'autant plus important que la valeur absolue de Cm est élevée.

CmCG : coefficient de moment d'une voilure et de l'avion relativement au centre de gravité de ce dernier.

**α0 et Cm0 :** angle d'incidence du profil et coefficient de moment à portance (CI) nulle, utilisés par les calculs de calage et de performances.

**Portance et traînée :** forces respectivement perpendiculaire et parallèle à la direction d'avancement et s'exprimant en N (newton,  $10N \approx 1$ kg).

**Traînée induite (Cdi)** : traînée liée à l'allongement de l'aile ou du stabilisateur. Nulle pour CI = 0, elle augmente avec le Cz, mais d'autant moins que l'allongement est important. Physiquement, la traînée induite est générée au niveau du saumon par une circulation d'air de l'intrados (surpression) vers l'extrados (dépression). Plus l'allongement est important, moins cette circulation affecte le reste de l'aile.

**Nombre de Reynolds (Re):** coefficient adimensionnel qui englobe la vitesse d'évolution et la dimension (corde) d'un profil.

Postulat : un profil de corde X évoluant à la vitesse Y se comporte de manière identique à ce même profil de corde X/2 évoluant à la vitesse Y\*2, car ils évoluent au même nombre de Reynolds.

**Polaire(s) :** courbe(s) caractéristique(s) des performances ou du comportement d'un profil, d'une aile ou d'un avion. Les polaires les plus classiques sont :

- Polaires profils : CI en fonction de Cd, CI en fonction de Alpha, Cm en fonction de Cl. On trace généralement ces polaires pour différents Re.
- Polaires avion : taux de chute en fonction de la vitesse de vol, finesse en fonction de la vitesse de vol. On trace généralement ces polaires pour différentes masses.

**Déflexion de sillage d'aile :** c'est le flux d'air descendant généré par une aile. Suivant son bras de levier et sa hauteur, un stabilisateur subit plus ou moins ce flux, et son calage géométrique doit être corrigé en conséquence pour positionner son incidence aérodynamique par rapport à ce flux.

**Interaction :** qualifie la traînée générée par l'intersection de deux surfaces. Typiquement, on retrouve la traînée d'interaction à la jonction du fuselage avec les ailes ou le stabilisateur.



#### 3.3 Linéaire vs non-linéaire



La théorie linéaire [des profils minces] est une simplification de la réalité, qui considère que la relation entre portance et incidence est indépendante du profil (à son Alpha0 près) et que le moment est constant. Cette théorie est fiable et prédictive dans la majorité des cas, sauf aux abords du décrochage et quand le profil est mal adapté aux Reynolds de vols (= utilisé en dessous de son Re critique).

A contrario, l'approche non-linéaire est plus représentative de la réalité, mais est très sensible aux effets de Reynolds, suivant en particulier les conditions de modélisation (nCrit, turbulateur). Attention donc de les choisir soigneusement en fonction de l'enveloppe de vol et du design de l'avion étudié.

G.A.D. utilise ces deux approches simultanément, via le solveur de surface portante 1.5D + VLM 3D couplé à l'interpolateur xFoil non-linéaire, dont les données sont partiellement réduites via la théorie des profils minces pour le cas linéaire.

Concernant le nCrit, qui est utilisé pour représenter le niveau de turbulence moyen de la couche d'air autour du profil, quelques valeurs classiques : 9 pour une aile moulée, 6 pour une aile coffrée, 3 pour une aile en structure.

NOTA : dans G.A.D., les courbes sont généralement annotées avec le suffixe \_D (1.5D), \_L (linéaire) ou \_N (non-linéaire).

#### 3.4 Analyse surface portante 1.5D vs VLM

Dans la terminologie scientifique, « 1D » indique que le résultat (ici : traînée, portance, etc.) est obtenu par une méthode analytique via des corrélations utilisant des grandeurs globales représentant le système étudié. Dans le cas présent, une voilure (aile, stabilisateur, dérive) est réduite à sa surface, son allongement et sa corde moyenne, et ses performances sont étudiées à partir de ces éléments.

G.A.D. utilise le terme « 1.5D » pour indiquer qu'il intègre d'autres dimensions, qui sont les flèches, les vrillages, les dièdres mais aussi les Alpha0 et Cm0 profils, pondérés par la surface de chaque panneau pour être ramenés à l'aile complète. De plus, au lieu d'utiliser l'efficacité de portance classique de Prandlt (A = AR/(AR+2), G.A.D. utilise la corrélation d'Helmbold-Polhamus, beaucoup plus proche de la réalité en particulier pour les ailes à fable allongement. Cette approche donne des résultats très robustes et instantanés, qui sont utilisés en entrée du solveur VLM pour lui permettre de converger beaucoup plus rapidement qu'avec une approche numérique itérative classique.

Le solveur VLM est du type full 3D, c'est-à-dire qu'il prend en compte les angles induits par les vrillages et dièdres, y compris dans le calcul de la traînée induite. Ce solveur fonctionne simultanément en linéaire et non-linéaire (cf. ci-avant), avec un couplage xFoil via l'interpolateur non-linéaire, et offre une rapidité de résolution sur toute l'enveloppe de vol permettant de rafraîchir les

analyses quasiment en temps réel lors de la modification de la géométrie de l'avion.

A noter aussi que la traînée induite est calculée par intégration le long de l'envergure de la projection de la portance locale par l'angle induit local (au lieu d'utiliser la simple projection de la portance globale), ce qui permet par exemple de calculer correctement cette traînée dans le cas d'une aile fortement vrillée à portance nulle (dont la portance locale au saumon n'est pas nulle...).

Le fonctionnement double du solveur offre aussi des possibilités d'analyse inédites, comme l'indentification des zones d'amorçage du décrochage ainsi que l'étude des moments en non-linéaire pour l'équilibre et la stabilité longitudinale.

Dans le cas général (= profil bien adapté au domaine de vol) et en dehors du décrochage, les résultats 1.5D et VLM 3D se superposent très bien, et qui permet au passage de démontrer la robustesse de ces deux approches complètement différentes.

Exemple de validation avec le NACA TN1351 :



	Analyse	CI	Cd (profil)	Cdi (port.)	Cd (total)	CI/Cd	Cm0.25	CmCG	e factor	dCl/dCl∞	Port. (N)	Traînée (N)
I	1.5D Polhamus	0.67	0.009	0.0224	0.0314	21.3	-0.101	-0.134	-	0.72	202.6	9.5
I	VLM Linear	0.67	0.009	0.027	0.0361	18.5	-0.101	-0.14	0.934	0.72	201.8	10.91
I	VLM NonLinear	0.66	0.0091	0.0267	0.0357	18.5	-0.096	-0.136	0.922	0.73	200	10.81



17

A noter que les écarts à forte incidence s'expliquent par l'effet de paroi à l'emplanture, les essais menés par la NACA ayant été réalisé sur une aile seule accrochée à l'emplanture, et non sur deux ailes.

NOTA : le principe d'un solveur VLM consiste à découper la voilure en plusieurs petits éléments finis, chacun assorti d'un vortex et d'un point de contrôle :



#### 4 Utilisation de Gemini Aero Designer

#### 4.1 Atelier profil

Ce module manipule quatre types d'objets :

- les coordonnées du profil .dat en cours : pouvant être modifiées à sa guise.
- la polaire profil : fichier contenant les coordonnées du profil et ses polaires générées par xFoil.
- les profils d'arrière-plan (.dat ou image) : servant à la comparaison avec le profil en cours.
- une courbe de Bezier : pour créer rapidement un profil de zéro ou à partir d'une image d'arrière-plan.

Tant les coordonnées du profil en cours que la polaire profil peuvent être stockées sur disque dur, via les boutons d'ouverture / enregistrement de cet atelier. Il est aussi possible d'exporter le profil au format dxf.



#### 4.1.1 Gestion des fichiers profils

Les boutons parlent d'eux-mêmes pour la gestion du profil courant :



#### 4.1.2 Importation d'un profil en arrière-plan

Cette fonction permet d'ajouter en arrière-plan un second profil, soit à partir d'un fichier .dat classique soit à partir d'une image, à des fins de comparaison et/ou reconception (voir ci-après) :



Après avoir importé un fichier image, une boîte à outils permet de la positionner correctement :



Attention, une image trop petite sera peu lisible et sera de toute manière recoupée lors de son agrandissement si ce dernier est trop important.

#### 4.1.3 Format standard des profils et bonnes pratiques

Les profils doivent être au format Selig :

- extension du fichier : .dat
- format du fichier : texte
- première ligne : nom du profil
- lignes suivantes : coordonnées en X Y
- format numérique :
  - o séparateur décimal : point
  - o séparateur de nombre : espace(s)
  - adimensionné à corde = 1
- ordre des coordonnées : 1.0 0.0 → 0.0 0.0 → 1.0 0.0

G.A.D. peut aussi importer des fichiers vectoriels (.dxf ASCII, .plt, hpgl, .eps) et les convertir en .dat.

Exemple de fichier .dat avec le ClarkY, dont les points intermédiaires ont été remplacés par « ... » pour tenir dans la capture d'écran :

	Y.dat	×
CLARKY 1.00000 0.98842 0.96196 0.92693  0.00098 0.00023 0.00009 0.00012 0.00079   0.92364	<ul> <li>0.00060</li> <li>0.00334</li> <li>0.00957</li> <li>0.01757</li> <li>0.00368</li> <li>0.00132</li> <li>0.00000</li> <li>-0.00318</li> <li>-0.00545</li> </ul>	X
0.92364 0.96056	-0.00341 -0.00205	
···· ··· 0.92364	-0.00341	
0.98809 1.00000	-0.00104 -0.00060	

Au chargement d'un profil, il est utile d'avoir un regard critique sur sa conformation en vérifiant :

- l'absence de points recouvrant ou en doublon
- la continuité de tangence
- la distribution des points
- le nombre de points

Quelques repères et bonnes pratiques :

- distribution de points : le profil doit présenter d'autant plus de points que la courbure locale est prononcée (typiquement au bord d'attaque) et d'autant moins que la courbure est faible (typiquement au bord de fuite).
- nombre de points : de préférence impair, avec 79 à 101 points pour un bon compromis entre la temps de calcul et représentativité des résultats. Ne pas croire que « plus il y a de points et plus le résultat est précis », rien n'est plus faux que cette affirmation !
- l'épaisseur du BF doit être non nulle et représentative de la réalité.
- la corde doit être normalisée (longueur de 1 et pivotée pour avoir le centre du bord d'attaque et le borde de fuite alignés à Y = 0).
- les points doivent présenter une bonne continuité de tangence (voir ci-après avec la fonction de zoom vertical).

Exemple d'anomalies sur un profil fin de planeur RC :

Le nombre de points est exagérément élevé (260), ce qui pénalise énormément le temps de calcul sans rien apporter en précision (elle est même dégradée, car trop de point « bruite » les résultats). De plus, la densité de points est trop élevée au bord de fuite.



#### Anomalie locale de la distribution des points :



Anomalies de tangence :





Après relissage, normalisation, passage à 79 points et utilisation d'une épaisseur de bord de fuite non nulle, le profil est maintenant utilisable :



#### 4.1.4 Modification du nom du profil

Cette modification se fait par un double clic ou « enter » sur le nom du profil en tête de la liste des points.



#### 4.1.5 Modification point à point du profil

Les points d'un profil peuvent être modifiés de plusieurs manières différentes :



à la souris, en cliquant sur le point puis en le faisant glisser (clic gauche toujours enfoncé) :

- via le menu contextuel, avec un clic gauche pour sélectionner le point puis clic droit de la souris sur le point (sur le graphique ou la liste texte) :





 via les raccourcis clavier : touches « insert » pour insérer un point, « del » pour supprimer, et « enter » pour éditer

Une fois la modification effectuée, le point modifié est identifié sur le graphique par une couleur différente.

#### 4.1.6 Utilisation du zoom pour l'édition graphique

Par défaut, le dessin du profil est orthonormé, c'est-à-dire que les axes X et Y ont la même échelle. Mais il est aussi possible, grâce au zoom (fenêtre ou ajustement des limites du graphique) de dilater l'échelle pour rechercher, par exemple, des ruptures de continuité ou des points redondants, ou simplement rechercher les différences entre deux profils superposés.







#### 4.1.7 Modification des caractéristiques géométriques du profil

Les caractéristiques géométriques globales peuvent être modifiées valeur par valeur, avec l'appui sur « enter » à chaque fois, ou en une seule fois en cliquant sur le bouton « Apply change(s) » après modification des valeurs souhaitées (dont le texte est identifié en gras) :

Geometric characteristics								
Nb points	79			Confirn	n	Арр	oly chan	ige(s)
Thickness	13 %	@	29	%	TE g	Jap	0.12	%
Camber	4 %	@	41.6	%	LE rad	lius	100	%

Les valeurs saisies sont des cibles à atteindre et non des valeurs exactes, sauf pour le rayon de bord d'attaque qui est un pourcentage appliqué au rayon existant. Toutes les autres valeurs sont recalculées après modification, avec parfois un léger écart, ce qui est normal.

Si la case à cocher « Confirm » est activée, un message indique que la modification a bien été effectuée.

#### 4.1.8 Modification globale de la forme du profil

Shape	
Unit chord	Derotate
Smooth	Add flap

Ces outils permettent de :

- mettre la longueur de la corde à 1 (= 100%)
- pivoter le profil pour aligner la corde avec l'axe 0-X
- adoucir le profil (avec option de redistribution des points, utile pour les profils Eppler et Selig, par exemple)
- braquer un volet de courbure

Attention : ne surtout pas pivoter le profil après l'addition de flap, cela fausse la référence d'incidence et donc les calculs. De même, toute modification du profil (relissage, etc.) doit être faite avant l'ajout de flap.

#### 4.1.9 Annulation de modification(s)



Au chargement d'un profil, ou à chaque clic sur le bouton « Set », le profil courant est sauvegardé en mémoire et toutes les indicateurs de modification sont remis à zéro. Cliquer sur le bouton « Undo » restaure le profil courant tel qu'il était à ce moment.

#### 4.1.10 Génération d'un profil NACA

Design		NACA generator	×
Bezier foil	NACA 4/5		ОК
Mix foils	Miror	NACA 4 / 5 digits airfoil reference :	Annuler

La codification des profils NACA est la suivante :

- 4 digits :
  - le premier chiffre définit la cambrure maximale en pourcentage de la corde,
  - le deuxième chiffre définit le point de cambrure maximale par rapport au bord d'attaque en pourcentage de la corde
  - les deux derniers chiffres définissent l'épaisseur maximale du profil en pourcentage de la corde

- 5 digits :
  - le premier chiffre définit le coefficient de portance optimal (donnant la traînée minimale), à multiplier par 0.15
  - le deuxième chiffre définit le point de cambrure maximale par rapport au bord d'attaque en pourcentage de la corde
  - le troisième chiffre indique si le profil est à cambrure simple (0) ou double (1)
  - les deux derniers chiffres donnent l'épaisseur maximale du profil en pourcentage de la corde

Par exemple :

- le profil NACA2412 a une cambrure maximale de 2 % à 40 % à partir du bord d'attaque, avec une épaisseur relative maximale de 12 %.
- le NACA0009 a une cambrure nulle et une épaisseur relative de 9%.
- le NACA12018 a une épaisseur relative de 18 %, une cambrure maximale située à 20 % de la corde et un coefficient de portance à traînée minimale de 0.15.

En cas de saisie erronée, aucun profil n'est généré et un message d'avertissement indique l'anomalie.

#### 4.1.11 Mélange de deux profils



Sélectionner chaque profil (leur nom apparaît dans le bouton), puis régler les ratios de mélange de l'extrados et de l'intrados. Le nom du profil et les coordonnées sont ajustés en même temps que le graphique. Cliquer sur « End mix » pour fermer cet écran.



#### 4.1.12 Création d'un profil par courbe de Bezier



Le profil se manipule graphiquement via les points de contrôle (en bleu). L'une des utilisations les plus classiques consiste à importer une image (photo ou scan du profil d'emplanture d'une aile, par exemple) en arrière-plan pour reconcevoir le profil.



Une fois le profil ajusté, il suffit de cliquer sur « To current foil » pour transformer ce profil en profil utilisable et le dupliquer dans le profil courant.

#### 4.1.13 Miroir horizontal

Design	
Bezier foil	NACA 4/5
Mix foils	Miror
	1011 OF

Cette fonction permet par exemple d'étudier plus finement le vol dos, en créant ensuite une polaire spécifique à cette phase de vol. Elle permet aussi de créer un profil symétrique à partir de l'intrados ou l'extrados d'un profil donné, via la fonction de mélange des profils (utilisée avec le profil normal et le profil inversé).

4.1.14 Génération de la polaire profil

-xFoil					
nCrit	9		α min	-5	Make polar
vtrton	100	%	a may	10	Show polar
xutop	400	/0	u max		InitBL
xtr bot.	100	%	α step	0.5	Show CP

Le nCrit est un indicateur de niveau de turbulence moyen autour du profil, et est utilisé pour représenter son état de surface. Quelques valeurs repères : nCrit = 3 pour une aile en structure ouverte, 6 pour une aile entièrement coffrée et entoilée au film plastique, 9 pour une aile moulée en composite.

xtr top. / bot. indiquent la position, en % de la corde, d'un turbulateur, respectivement à l'extrados et l'intrados. La valeur de 100% indique qu'il n'y a pas de turbulateur.

Le bouton à cocher « InitBL » initialise la couche limite à chaque point de soufflage, ce qui facilite la convergence d'xFoil (utile pour certains profils) mais ralentit la génération de la polaire.

Le bouton à cocher « Show CP » montre en temps réel les graphes de distribution de CP.

#### 4.1.15 Vérification et sauvegarde de la polaire profil

A la fin du processus de génération d'une polaire, un message indique la qualité globale du résultat :

Airfoil wor	rkshop										—		×
Polar data -	tarted at	. 08/04/20	324 21 . 3	D viewer	Notes	Save pola	ar 🗆	1			CLARK 1.0000	Y 0.0006	1
	at	. 00/04/20	24 21.0			. <u> </u>	Π.				0.9884	0.0033	- 1
Generatin	g flight (	envelope fo	or airfoil	: CLARKY							0.9620	0.0096	- 1
Reynolds	range : 25	5k, 50k, 10	00k, 200k,	750k, 1.	5M, 5M						0.9209	0.0257	
Alpha ran	ge: -5" 1	to +10° ste	ep 0.5"	100				-	-		0.8520	0.0336	- 1
neric : 9	, xur uog	, 100 <b>,</b> 1	KUT DOU :	100			.		-	* * *	0.8144	0.0411	
Revnolds	= 25000										0.7767	0.0482	
alpha	CL	CD	CDp	CM	Top Xtr	Bot Xtr					0.7391	0.0549	
-4.500	-0.4261	0.07032	0.06177	-0.0091	1.0000	0.3422					0.7014	0.0612	
-4.000	-0.4031	0.06175	0.05274	-0.0184	1.0000	0.3113					0.6638	0.0670	
-3.500	-0.3604	0.05345	0.04368	-0.0269	1.0000	0.2941					0.0200	0.0723	
-3.000	-0.3107	0.04747	0.03696	-0.0313	1.0000	0.2965					0.5695	0.0770	
-2.500	-0.2583	0.04352	0.03220	-0.0341	1.0000	0.3219					0.5520	0.0846	
-2.000	-0.2023	0.03976	0.02778	-0.0360	1.0000	0.3613					0.4788	0.0874	
-1.500	-0.1520	0.03653	0.02467	-0.0352	1.0000	0.4618		-			0.4422	0.0896	
-1.000	-0.0948	0.03099	0.02054	-0.0328	1.0000	1.0000		0.7	0.8	0.9 1.	4061	0.0910	
-0.500	-0.0486	0.03207	0.02001	-0.0341	1.0000	1.0000	Ge	eminiAero	Designer		× 3699	0.0916	
0.000	-0.0100	0.03338	0.02048	-0.0341	1.0000	1.0000			2		3335	0.0914	
1 000	0.0270	0.03451	0.02141	-0.0341	1 0000	1.0000					2967	0.0906	
1.500	0.0961	0.03873	0.02439	-0.0343	1.0000	1.0000	Pr	ocess cor	npleted su	ccessfully.	2609	0.0891	
2.000	0.1280	0.04110	0.02648	-0.0347	1.0000	1.0000	PI	ease cheo	k results b	efore saving to disk	2274	0.0868	
2.500	0.1578	0.04382	0.02901	-0.0353	1.0000	1.0000					1957	0.0834	
3.000	0.1855	0.04693	0.03198	-0.0362	1.0000	1.0000					650	0.0785	
3.500	0.2114	0.05039	0.03534	-0.0373	1.0000	1.0000				OK	349	0.0723	
4.000	0.2652	0.05542	0.04030	-0.0441	0.9815	1.0000	5				1065	0.0649	
4.500	0.3241	0.06117	0.04602	-0.0516	0.9561	1.0000					0.0806	0.0500	
5.000	0.2853	0.06218	0.04700	-0.0411	1.0000	1.0000		-			0.0591	0.0484	
5.500	0.3099	0.06644	0.05126	-0.0424	1.0000	1.0000				Make polar	0.0432	0.0409	
6.000	0.3344	0.07085	0.05569	-0.0438	1.0000	1.0000		α min	-5		0.0318	0.0342	
6.500	0.3585	0.07542	0.06033	-0.0453	1.0000	1.0000			10	Hide polar	0.0173	0.0230	
7.000	0.3821	0.08018	0.06516	-0.0468	1.0000	1.0000		α max	10		0.0126	0.0185	
7.500	0.4051	0.08512	0.07020	-0.0483	1.0000	1.0000		actor	0.5		0.0089	0.0148	
8.000	0.4484	0.09222	0.07752	-0.0546	0.9843	1.0000		u step	0.0	Show CP	0.0061	0.0116	

En déroulant le liste des points de fonctionnent calculés, on peut vérifier la complétude de la polaire pour chaque Reynolds, avec là aussi un indicateur de qualité. Si la qualité est insuffisante (trop de points manquants), il est fortement conseillé de régénérer la polaire, soit en utilisant l'option « InitBL », soit (et cela est fortement conseillé) avec au préalable une modification du profil : passage du nombre

de points à 79 (valeur passe-partout, avec une bonne rapidité de génération et une bonne qualité), lissage, modification de la distribution des points, etc..

Polar data 🗕						
			3	D viewer 📋	Notes	_ Save polar
Reynolds	= 25000					
alpha	CL	CD	CDp	CM	Top_Xtr	Bot Xtr
-4.500	-0.4261	0.07032	0.06177	-0.0091	1.0000	0.3422
-4.000	-0.4031	0.06175	0.05274	-0.0184	1.0000	0.3113
-3.500	-0.3604	0.05345	0.04368	-0.0269	1.0000	0.2941
-3.000	-0.3107	0.04747	0.03696	-0.0313	1.0000	0.2965
-2.500	-0.2583	0.04352	0.03220	-0.0341	1.0000	0.3219
-2.000	-0.2023	0.03976	0.02778	-0.0360	1.0000	0.3613
-1.500	-0.1520	0.03653	0.02467	-0.0352	1.0000	0.4618
-1.000	-0.0948	0.03099	0.02054	-0.0328	1.0000	1.0000
-0.500	-0.0486	0.03207	0.02001	-0.0341	1.0000	1.0000
0.000	-0.0100	0.03338	0.02048	-0.0341	1.0000	1.0000
0.500	0.0270	0.03491	0.02141	-0.0340	1.0000	1.0000
1.000	0.0624	0.03668	0.02270	-0.0341	1.0000	1.0000
1.500	0.0961	0.03873	0.02439	-0.0343	1.0000	1.0000
2.000	0.1280	0.04110	0.02648	-0.0347	1.0000	1.0000
2.500	0.1578	0.04382	0.02901	-0.0353	1.0000	1.0000
3.000	0.1855	0.04693	0.03198	-0.0362	1.0000	1.0000
3.500	0.2114	0.05039	0.03534	-0.0373	1.0000	1.0000
4.000	0.2652	0.05542	0.04030	-0.0441	0.9815	1.0000
4.500	0.3241	0.06117	0.04602	-0.0516	0.9561	1.0000
5.000	0.2853	0.06218	0.04700	-0.0411	1.0000	1.0000
5.500	0.3099	0.06644	0.05126	-0.0424	1.0000	1.0000
6.000	0.3344	0.07085	0.05569	-0.0438	1.0000	1.0000
6.500	0.3585	0.07542	0.06033	-0.0453	1.0000	1.0000
7.000	0.3821	0.08018	0.06516	-0.0468	1.0000	1.0000
7.500	0.4051	0.08512	0.07020	-0.0483	1.0000	1.0000
8.000	0.4484	0.09222	0.07752	-0.0546	0.9843	1.0000
8.500	0.4940	0.09983	0.08538	-0.0614	0.9480	1.0000
9.000	0.5342	0.10757	0.09337	-0.0669	0.9116	1.0000
9.500	0.5774	0.11573	0.10186	-0.0723	0.8634	1.0000
10.000	0.6141	0.12416	0.11057	-0.0764	0.8221	1.0000
30/31 poi	ints calcu	Lated -> OF	<			
Alpha0 =	0.1351351	, Cm0 = -0	0.03407297			

#### 4.1.16 Analyse de la couche limite

Un simple clic sur un point de fonctionnement ouvre automatiquement l'outil d'analyse de couche limite et de distribution de pression, qui peut être très utile pour, par exemple, déterminer la position d'un turbulateur.

Polar data		
Process started at : 08/04/2024 21:0 3D viewer Notes Save p	ar 🔤 Foil boundary layer —	
Generating flight envelope for airfoil : CLARKY Reynolds range : 25k, 50k, 100k, 200k, 750k, 1.5M, 5M Alpha range : -5° to +10° step 0.5° nCrit : 9 , xtr top : 100 , xtr bot : 100	Foil : CLARKY OP point : Reynolds 25000 , Alpha 0° , nCrit 9 , xtr top 100% , xtr bot 100% 0.20	F <sup>-2</sup>
Reynolds = 25000         CD         CD <thcd< th="">         CD         CD</thcd<>	0.15 0.10 0.05 0.00 -0.05 -0.10 -0.05 -0.10 -0.15 -0.20 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 x/c	1.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 
2.000 0.1280 0.0410 0.02439 -0.0343 1.0000 1.0000 2.000 0.1280 0.04110 0.02648 -0.0347 1.0000 1.0000 2.500 0.1578 0.04382 0.02901 -0.0353 1.0000 1.0000	C x/c y/c Ue/Vinf D* Theta Cf H Cp	
3.000         0.1855         0.04693         0.03198         -0.0362         1.0000         1.0000           3.500         0.2114         0.05039         0.03534         -0.0373         1.0000         1.0000           4.500         0.2852         0.05542         0.04030         -0.0441         0.9915         1.0000           5.000         0.2852         0.05512         -0.04602         -0.0516         0.9561         1.0000           5.000         0.2853         0.06218         0.04700         -0.0411         1.0000         1.0000           6.000         0.3844         0.05126         -0.0424         1.0000         1.0000           6.000         0.3854         0.07654         0.05569         -0.0424         1.0000         1.0000           6.000         0.3344         0.07065         0.05569         -0.0438         1.0000         1.0000           6.500         0.3855         0.07542         0.06033         -0.0453         1.0000         1.0000           7.500         0.4051         0.08512         0.06034         -0.0463         1.0000         1.0000           7.500         0.4051         0.08512         0.04631         1.00000         1.00000	1         0.0006         1.0695         0.072918         0.004009         -0.000252         18.186         -0.1           0.9884         0.0033         1.06964         0.071564         0.004002         -0.000611         17.881         -0.1           0.962         0.0096         1.06964         0.067683         0.003995         -0.000614         16.943         -0.1           0.9269         0.0176         1.07014         0.06249         0.003984         -0.000618         15.685         -0.1           0.8269         0.0176         1.07014         0.056291         0.003991         -0.000614         15.437         -0.1           0.8252         0.0336         1.07097         0.051234         0.003955         -0.000624         14.337         -0.1           0.8144         0.04111         1.07159         0.0456499         0.003933         -0.000642         11.606         -0.1           0.8144         0.0411         1.07159         0.0456490         0.003933         -0.000642         11.306         -0.1	4383 4413 14456 14521 146 14698 1483

#### 4.1.17 Affichage de la polaire en 3D

r	Polar data			_								_
l	Process	started	at	:	08/04/2024	21:0	3D viewer	H	Notes	]-	Save polar	)-
l				_								

Un clic sur le bouton « 3D viewer » ouvre un écran montrant la polaire en 3D, avec la possibilité de :

- choisir les données à afficher pour chaque axe
  - faire pivoter la vue 3D : clique gauche + mouvement de la souris pour le plan horizontal, clic droit + mouvement pour le plan vertical, ctrl + mouvement vertical pour le zoom



#### 4.1.18 Sauvegarde de la polaire profil

Quand la polaire est jugée satisfaisante, un clic sur le bouton « Save polar » l'enregistre sur le disque.

٢	Polar data			-
	Process started at : 08/04	/2024 21:0 3D viewer	Notes Save polar	٦
l				

A tout moment, la polaire en mémoire peut être cachée / affichée grâce au bouton « Show » / « Hide » :

αmin -5	Make polar
α max 10	Hide polar
	🗌 InitBL
α step 0.5	Show CP

Cela permet, par exemple, de revenir à la modification du profil, pour ensuite relancer une nouvelle polaire après modification.

En parallèle du processus de création de polaire, on peut aussi utiliser l'écran de comparaison de polaires profil pour y charger chaque polaire générée lors d'une modification de profil et ainsi vérifier pas à pas l'évolution de son travail de conception de profil, pour in fine garder le résultat le plus intéressant.

#### 4.2 Analyse et comparaison des polaires profil

#### 4.2.1 Interface utilisateur

Cet outil permet de lire les polaires profil, de comparer plusieurs polaires entre elles et de stocker sur disque la comparaison. Il est complètement indépendant du reste de l'application.

On y trouve quatre graphiques classiques (CI / Cd, CI / Alpha, Cm / Cl, Cl/Cd / Cl) ainsi que :

- la transition laminaire / turbulence (xtr) pour l'intrados (bot) et l'extrados (top)
   la sensibilité au Reynolds du profil, via trois variables (Cd mini, Cm0, Alpha0)
  - la sensibilité au Reynolds du profil, via trois variables (Cd mini, Cm0, Alpha0) qui sont assimilables à des constantes quand le profil est utilisé au-dessus de son Reynolds critique



#### 4.2.2 Gestion des polaires profil

8 polaires profils peuvent être chargées dans la comparaison, via le menu popup (clic droit sur la ligne souhaitée) :

	Name						
▶ <b>●</b> 1	Load						
• 2	- Save						
• 4	Clear						
• 5	Show						
• 6	Hide						
• 7	Show BL						
• •	- 3D polar						
	Aspect Ratio tuning						
	OP points						
	Edit notes						
	Extract foil to .dat						
	Extract foil to .dxf						
	Unselect row						

Ce menu offre des fonctions supplémentaires, comme l'effacement ou le masquage de la polaire, l'affichage des courbes de CP (« Show BL »), le choix de l'allongement (associé au profil), etc. Le bouton « OP points » donne accès aux points calculés lors du soufflage de la polaire. Il est aussi possible d'extraire le profil pour le sauvegarder sur le disque.

Un fois la polaire chargée, les informations principales (paramètres de soufflage et dimensions) sont affichées dans le tableau et le profil est dessiné sur le graphique :



#### 4.2.3 Gestion des comparaisons

La comparaison polaire est l'enregistrement de l'ensemble de cet écran (polaires profils + case cochée, plus la note associée) et peut être sauvegardée sur disque :

Comparison :	Load	Save	Clear	Notes
--------------	------	------	-------	-------

#### 4.2.4 Enveloppe de vol et Reynolds de référence

Les courbes passant par les points opérationnels calculés aux Reynolds de référence (puis utilisés par l'interpolateur xFoil) peuvent être cachées / affichées via les cases à cocher :

Reference Reynolds	
🗹 25 k 🗹 50 k 🗌 100 k 🗹 200 k 🗌 750 k 🗌 1.5 M	🗌 5.0 M

Etant donné le nombre élevé de courbes affichables, les graphiques ne sont pas légendés, il faut passer le curseur sur les courbes pour savoir ce qu'elles représentent. lci, c'est la polaire n° 1 (ClarkY, cf. ci-avant) et le Reynolds de référence 2 (donc 50 k, c'est-à-dire Re = 50000).



#### 4.2.5 Polaires à Reynolds variables

Deux polaires à Reynolds modifiables (par le clavier ou le scroll de la souris) peuvent être affichées :

- à Reynolds constant : polaire de type 1 (vitesse constante)
- à R.Cl^0.5 constant : polaire de type 2 (portance constante)



Ces deux courbes sont dessinées en pointillé, pour bien les distinguer des Reynolds de référence (en traits continus).

Quatre graphiques sont concernés par ces polaires à Reynolds utilisateur, l'interpolateur travaillant simultanément en Alpha, CI, Cd et Cm :



La polaire de type 1 est aussi très pratique pour visualiser dynamiquement, via le scroll de la souris, le fonctionnement de l'interpolateur non-linéaire de Gemini. On peut ainsi se rendre compte de son efficacité remarquable, qui permet de n'avoir recours qu'à seulement 7 Reynolds de référence (judicieusement échelonnés) pour décrire correctement des domaines de vol allant du micro RC à l'ULM grandeur.

#### 4.2.6 Transition laminaire-turbulent



Ce graphique se lit de manière inversée, comme celui de Cl / Cd. Par exemple, pour Cl = 0.5, on a ici une transition qui se fait à l'extrados à 80% de la corde (Xtr/C = 0.6)

#### 4.2.7 Identification du Reynolds critique

Un graphique dédié à cette indentification montre, en fonction du Reynolds, l'évolution de paramètres assimilables à des constantes quand le profil fonctionne normalement, c'est-à-dire quand il est utilisé au-dessus de son Reynolds critique.



En zoomant, le Reynolds critique est très facile à identifier (ici : environ 130000) :



#### 4.3 Edition de l'avion

#### 4.3.1 Interface principale

Le dessin et les données texte affichés dans l'interface principale sont automatiquement recalculés à chaque changement de dimension.

Pour des questions de clarté, seul quelques résultats globaux et les foyers simplifiés (calculés en linéaire 1.5D) sont affichés. Le CG, par exemple, sera défini au niveau de l'analyse perfo.



#### 4.3.2 Définition des ailes

Pour l'instant, une seule paire d'ailes est prévue (« Wing 1 »), mais à terme la configuration biplan sera prise en compte.

La navigation dans les cellules des dimensions peut se faire avec la touche « tabulation », ou avec un clic direct à la souris dans une cellule. Les valeurs peuvent être saisies au clavier ou avec le scroll de la souris (appuyer en même temps sur la touche « ctrl » augmente le pas d'un facteur 10).

Certains dimensions sont relatives au panneau considéré (cordes, longueur), tandis que d'autres sont en absolu par rapport à l'origine (corde d'emplanture de l'aile (flèche, dièdre, vrillage). La position de l'aile (angulaire, eq. calage, et linéaire) est quant à elle considérée par rapport au système d'axe X, Y, Z du dessin de l'avion.

Wing(s) planform (units : linear dimensions in mm, angles in °)          Wing 1 (main)       Panel 1       Panel 2       Panel 3       Panel 4       Panel 5	- C X	Analyse VLM des distributions des coefficients et forces le long de l'envergure
Root chord 250	18.0 Area (dm²)	Efficacité de portance
40 V Tip chord 150	4.5 Aspect Ratio	(ratio entre la variation de
Spline Span 450	204 M.A.C. (mm)	Cl par rapport à
Sweep dist. 100	97 A.C. local X pos (mm)	l'incidence de l'aile versus
	0.63 dCl/dCl∞ 1.5D (lift eff.)	à allongement infini)
mm Dihedral 2	899 Hor. span (mm)	
Twist -1	18.0 Hor. eff. area (dm <sup>2</sup> )	
Rot. Y         1.5         Wing position         X         0         Y         40         Z         0	18.0     Total Hor. area (dm²)       0.63     Total dCl/dCl∞ (lift eff.)	Surface d'une voilure sans dièdre équivalente en portance
Calage par rapport au Eca plan horizontal XY deu	rtement entre les x ailes	

Les profils, ou plus exactement: les polaires profils, sont relatifs aux cordes saisies (emplanture aile = corde emplanture panneau 1, corde 1 = saumon panneau 1, corde 2 = saumon panneau 2, etc.). Le chargement des profils se fait par un click de la souris sur la colonne concernée.

-Foil(s)						
	Wing root	Chord 1	1	Chord 2	Chord 3	
Name	CLARKY_15	CLARKY	15			
Alpha0	-3.51	-3.51	Load foil			
Cm0	-0.083	-0.083	Same foil as root			
cino				Clear foil		
				Aspect Ratio tu	uning	

L'absence de profil pour une corde n'empêche pas certains calculs de se faire, comme ceux relatifs à la géométrie (surface, etc.), mais tous les calculs utilisants les profils (CI, Cm, etc.) seront erronés.

#### 4.3.3 Ailes elliptiques

Il est possible de dessiner des ailes de type elliptique ou à forme évolutive en cochant l'option « Spline », ce qui permet de générer des ailes complexes avec très peu de panneaux :



#### 4.3.4 Maillage VLM

Les ailes multipanneaux ou elliptiques présentent classiquement des panneaux de dimensions dégressives vers le saumon. Dans certains cas, ces dimensions sont inférieures à celle de la discrétisation en petits éléments du calcul VLM, dont il est alors souhaitable d'augmenter le nombre, de manière à ce chaque panneau de l'aile présente au moins deux éléments.



Exemple avec une aile de planeur F3F, le maillage par défaut (en 40 éléments, chacun réprésenté par un point et un triangle) ne couvre pas le dernier panneau :



Avec un maillage plus fin, le dernier panneau est discrétisé en 2 éléments, ce qui est suffisant pour obtenir des résultats représentatifs (d'autant plus que la surface concernée est très petite relativement à celle de l'aile) :



Attention, plus le maillage est fin et plus le temps de calcul sera long.

#### 4.3.5 Distribution des forces et coefficients sur l'envergure

Cette fonction est activée depuis l'écran de saisie des dimensions de l'aile (idem pour stabilisateur) :



Cet outil d'analyse permet d'étudier le long de l'envergure (b) les distribution des principales forces et coefficients aérodynamiques des ailes en fonction de l'incidence et de la vitesse de vol.



Il calcule aussi les coefficients globaux, ce qui le rend particulièrement intéressant pour la conception des ailes volantes (recherche de l'équilibre longitudinal au Cl de design, c.a.d. CmCG = 0), ainsi que celle des ailes de planeur et avion destinés à la performance.

Autre utilité pratique : il permet aussi de déterminer l'incidence donnant un Cl donné, que l'on peut par exemple utiliser comme calage aile / fuselage pour le Cl de design.

Angle of attack (°)	1.3	Analysis	CI
Speed (ms/)	20	1.5D Polhamus	0.3
		VLM Linear	0.3
CG pos. (%M.A.C.)	25	VLM NonLinear	0.32

Etant donné le nombre important de courbes, aucune légende n'est indiquée (cela surchargerait trop l'écran), il faut passer le curseur de la souris sur chacune pour connaître sa signification :



Un code de couleur est néanmoins utilisé pour faciliter l'identification des courbes : vert = 1.5D, bleu = linéaire, rouge = non-linéaire.

Cet outil peut aussi être utile dans le cas général, par exemple pour étudier les zones d'initiation du décrochage et le cas échéant, changer de profil et/ou ajouter un vrillage adapté au saumon. En effet, pour un comportement sain, on préfère qu'il s'initie vers l'emplanture que vers le saumon, de manière à garder le contrôle en roulis.



Comportement sain sur un avion à ailes trapézoidales de faible allongement :

Comportement problématique sur une aile de planeur F3F « brute » :



La même aile après adaptation des profils et adjonction d'un léger vrillage aux 3 dernières cordes :



Le graphique de droite montre une augmentation du coefficient de traînée au dernier panneau, ce qui est normal (Reynolds très faible), mais peu significatif pour les performances étant donné la très faible surface concernée.

#### 4.3.6 Winglets

Le solveur VLM de G.A.D. étant du type full 3D, il est tout à fait possible d'étudier des ailes avec winglets :



On pourra remarquer que G.A.D. calcule deux types de courbes de CI : normale à la surface et efficace en terme de portance (projection sur l'axe vertical) :



#### 4.3.7 Optimisation de l'allongement

Cet outil d'aide à la conception des ailes est accessible depuis toutes les zones de G.A.D. qui manipulent les polaires profils, comme la comparaison polaires ou le chargement d'une polaire pour une aile.

Le principe consiste, pour un profil donné associé à une surface et une forme d'ailes, à balayer une plage d'allongements. Les différentes polaires ainsi tracées permettent d'analyser l'effet de l'allongement sur les performances et, partant de là, choisir le meilleur compromis par rapport au domaine de vol souhaité.

Deux conditions de vol typiques sont étudiées simultanément :

- à portance constante et vitesse variable : palier, plané rectiligne



#### - à vitesse constante et portance variable : virage, boucle

La clé de l'utilisation de cet outil réside dans la définition du domaine de vol, que l'on peut synthétiser en 3 variables (vitesse de vol, masse et Cl) dont tout l'enjeu est d'identifier les valeurs types. Un exemple pour le F3F : <u>https://www.rc-network.de/threads/flugvermessung-bei-f3f.11812891/</u>

#### 4.3.8 Définition de l'empennage horizontal et des dérives

Cet écran est structuré exactement de la même manière que celui des ailes, à quelques petites différences près :

- le profil et le dièdre sont constants sur toute l'envergure
- pas de vrillage
- certaines données globales avion (volume de stabilisateur), y sont calculées



#### 4.3.9 Définition du fuselage

La modélisation du fuselage est volontairement très simple, avec une approche similaire à celle développée par Gilruth (cf. NACA Report 711), avec des coefficients recalés expérimentalement pour les faibles Reynolds. Les résultats sont robustes et très proches de ceux obtenus avec une méthode de discrétisation plus complexe comme celle de Multhopp (cf. NACA TM1036).

La seule précaution à prendre est de bien choisir une forme représentative visuellement du fuselage modélisé (se référer au dessin de l'avion dans l'interface principale).

Fuselag	Fuselage (units : linear dimensions in mm, angles in °)					-		×	
Length	900	Body type	normal tail b	oom	~	23.8	Wet ar	ea (dm²)	
Width	80	Section shape	rectangular,	rounded corners	~	5.0	Hor. pr	roj. area (	dm²)
Height	80	Wing(s) connec	tion quality	normal	~	180.0	NP loc	al X pos (	mm)
Pos.: X	-200	Y 0 Z	-30	Rot. Y 0					

4.3.10 Définition du groupe moto-propulseur



Les résultats sont donnés par les courbes des coefficients de traction (Ct), puissance (Cp) et rendement (eta) versus le facteur d'avancement (J = vitesse de vol / (régime \* diamètre hélice)).

Contrairement aux calculateurs classiques basés sur des méthodes très approximatives (formule de Boucher, etc.) ne couvrant que le point de fonctionnement statique, G.A.D. utilise une modélisation aérodynamique des hélices basée sur des centaines de mesures réalisées en soufflerie (par ex. <u>UIUC</u> <u>Propeller DataBase</u>), du point statique (J = 0) jusqu'à la vitesse de transparence (traction nulle, J = Jmax).



A noter que le pas saisi est le pas géométrique (= calage du profil de l'hélice à 70% du rayaon) donné par les constructeurs. Le pas aérodynamique est ensuite calculé, avec généralement une valeur

sensiblement plus élevée que le pas géométrique, ce qui explique que pas mal d'avions puissent voler à la vitesse de pas (Vpitch), alors qu'on s'attendrai à une vitesse inférieure.



Le modèle de calcul des moteurs est lui aussi basé sur des données physiques, intégrant des corrections automatiques de Ri et I0 (ce ne sont pas des constantes) en fonction de la densité de puissance et du régime.

Ces modélisations avancées offrent deux avantages déterminant :

- elles sont génériques, aucune liste de matériel et/.ou de fabricant n'est à dérouler pour identifier les éléments étudiés, il suffit de saisir leurs caractéristiques physiques (qui sont faciles à mesurer et/ou trouver dans les données constructeur).
- elles permettent de calculer de manière précise le domaine de vol au moteur (par croisement avec les performances aérodynamique de l'avion)

Evidemment, le point de fonctionnement au sol est calculé (les unités peuvent être changées via la ToolBox) :



La densité de l'air (rho) est prise en compte dans les calculs. Le solveur peut résoudre différents cas de figure, en fonction des paramètres connus et/ou fixés et des objectifs de l'étude (un status indique si le solveur trouve une solution aux données d'entrées saisies) :

- puissance d'entrée imposée : le solveur détermine le moteur qui entraînera l'hélice choisie en consommant cette puissance
- moteur connu (KV et poids ou KV et I0) : le solveur calcule le régime et l'intensité avec l'hélice choisie
- régimes principaux connus (avec l'hélice et à vide) : cela permet de simuler tout type de moteur, y compris thermique.

Study fixed parameters power in (ground) motor (KV, weigth) motor (KV, IO)	Solver control rho (kg/m3) 1.2 Solve Solve Auto update
O torque / rpm curve	Solver status : ok

#### 4.4 Analyses perfo, équilibre et stabilité

Cet écran permet de simuler les performances de l'avion suivant différents contextes.



Les graphiques permettant les analyses les plus courantes sont propres à chaque contexte. Il est possible d'aller plus loin dans l'analyse, en exportant les performances pour les dépouiller dans l'outil de comparaison.

#### 4.4.1 Paramètres de simulation

Les paramètres situés dans le bandeau sont appliqués à toutes les simulations :

CG position (mm) 110	Static Margin 1D (% MAC) :	3.6	
rho (kg/m3) 1.2	α min -10 α max 15	α step	0.25

Le lancement de l'analyse se fait pour le contexte en cours (aile isolée, avion, etc.), et peut être manuel ou automatique (à chaque changement d'une dimension de l'avion) :

Run analysis	🗌 Auto update
--------------	---------------

Les paramètres situés dans les onglets sont spécifiques au contexte en cours :



#### 4.4.2 Exportation des performances

Export results to CSV	Perfs
-	

Pour chacun des contextes d'analyse, présentés ci-après, ces deux boutons permettent d'exporter les résultats suivant deux formats :

- CSV : pour un dépouillement personnalisé sur tableur type Excel
- Gemini : pour un dépouillement dans l'outil de comparaison de performances

#### 4.4.3 Analyse ailes ou stabilisateur isolé

On y retrouve les performances des ailes et de l'empennage horizontal isolément du reste de l'avion.



On peut noter que le vol dos (Cl négatifs) peut être étudié en même temps que le vol normal.

#### 4.4.4 Analyse avion à vitesse constante

L'avion est analysé à une vitesse donnée et à incidence variable, c'est-à-dire lors d'une manœuvre comme une boucle ou un virage serré. C'est ici que l'équilibre (CmCG = 0) et la stabilité (dCmCG > 0) sont étudiés.

Rappels :

- L'équilibre longitudinal est réalisé, pour un point de fonctionnement donné (CI, vitesse de vol), quand la courbe de CmCG est nulle à ce point.
- La stabilité, auquel de ce point d'équilibre, est :
  - o positive quand la pente de CmCG est décroissante.
  - nulle (centrage neutre, c.a.d. au foyer général).
  - négative (instable) quand la pente de CmCG est croissante.
- Le taux de stabilité est donné par la courbe dCmCG (dérivée de CmCG), et est homogène à la marge statique.

Pour rester homogène à la notion de marge statique, et donc comparable avec cette valeur, la définition de dCmCG retenu est la suivante : dCmCG = - CmCG /  $2\pi$ .A.dAlpha. Avec : A l'efficacité de portance 1.5D et dAlpha la différence entre l'incidence locale et l'incidence d'équilibre. En conséquence, si la courbe de CmCG ne croise pas l'ordonnée nulle, il n'y a pas d'incidence d'équilibre et la stabilité n'est pas calculable.

A noter que :

- cette définition de dCmCG représente la raideur en tangage de l'avion, qui est la notion la plus pertinente pour étudier la stabilité sur cet axe.
- les courbes de 1.5D et VLM linéaire sont calculées à déflexion de sillage variable (la hauteur et la position axiale de l'empennage sont recalculées à chaque incidence), ce qui donne des courbes qui pas nécessairement linéaires.



Cette approche permet de prédire (en non-linéaire) le comportement de l'avion au décrochage, suivant comment la courbe de CmCG évolue à ce régime de vol. Par exemple, on pourra très nettement constater la perte d'efficacité d'un stabilisateur en Vé ou en Té aux grands angles.

#### 4.4.5 Analyse avion à portance constante

L'avion est analysé à portance constante (= poids), c'est-à-dire en ligne droite, en plané ou en virage équilibré.



On y retrouve les même notions d'équilibre et de stabilité que pour l'analyse à vitesse constante, avec ici la mise en exergue des effets de Reynolds de l'analyse non-linéaire.

On pourra remarquer sur la courbe dCmCG non-linéaire que le vol est très stable à faible et forte incidence, mais présente une zone légèrement instable à CI = 0.8. Cela demandera une petite vérification du nCrit utilisé pour le soufflage des profils et, s'il est bien représentatif, l'utilisation d'un turbulateur (ou un changement du profil incriminé) pour améliorer les choses. A minima, le centrage pourra être avancé pour que la stabilité soit positive sur tout le domaine de vol.

#### 4.4.6 Analyse avion au vol au moteur

L'avion est analysé au vol au moteur dans deux phases de vol typiques :

- en palier : analyse de la réserve de puissance et/ou traction et recherche de la vitesse max ainsi que de la vitesse de second régime
- en montée : analyse du taux et angle de montée en fonction de la vitesse horizontale

Dans les deux cas, le régimes hélice ainsi que la vitesse périphérique de pale et l'intensité moteur sont calculés à chaque point de fonctionnement étudié.



On notera que le graphique en haut à gauche présente deux échelles d'ordonnées, de manière à présenter simulaténament le vol en palier en puissance (transmise par l'hélice versus dissipée par l'avion) et en forces (traction de l'hélice versus traînée de l'avion).

Le calcul du vol en montée n'étant pas instantané, il doit être regénéré manuellement après un changement de données d'entrée.

#### 4.5 Comparaison des performances avion

#### 4.5.1 Interface

L'écran de comparaison des [polaires de] performances avion se présente strictement de la même manière que celui de comparaison des polaires profil.



Il permet de comparer plusieurs avions différents, ou le même avec des paramètres différents (masse, allongement, etc.).

#### 4.5.2 Gestion des performances

De la même manière que pour l'écran de comparaison de polaires profils, un clic sur chaque ligne ouvre le menu permettant de charger / cacher / effacer / etc. une polaire de performance avion.



#### 4.5.3 Gestion des comparaisons

La aussi, le principe est strictement identique à celui des comparaisons de polaires profil.

Comparison : Load	Save	Clear	Notes
-------------------	------	-------	-------

#### 4.5.4 Configuration des axes

Contrairement au reste de l'application, les données affichées peuvent être paramétrées pour chacun des axes, de manière à dépouiller les résultats au plus près du besoin. Ce paramétrage est sauvegardé dans la comparaison en même temps que les données.

Pour cela, il suffit de cliquer sur l'étiquette de chaque axe, puis de choisir dans la liste déroulante les données à afficher :



#### 4.5.5 Templates

Les « templates », ou « gabarits », sont des fichiers de configuration des axes de l'ensemble des graphiques.

Template :	Load	Save	- Auto	Template
------------	------	------	--------	----------

Par défaut, l'application est livrée avec quatre templates :



Ces fichiers standards (ne pas les renommer, ni les déplacer !) sont utilisés automatiquement au chargement d'une polaire de performance (en fonction de son type) si la case « Auto Template » est cochée. Comme son nom l'indique, le template « Default » est utilisé à l'ouverture de cet écran quand aucune polaire n'est chargée.

Il est possible de modifier ces templates, ainsi que d'en créer d'autres au besoin, en configurant les axes (peu importe qu'il y ait ou non des données affichées) puis en sauvegardant le template.

#### 4.5.6 Exemples de dépouillement

Voici quelques exemples de dépouillements réalisés avec les templates par défaut.

Etude de l'influence de la vitesse de vol en manœuvre :





Etude de l'influence du ballast sur un planeur en plané :

Etude de l'influence de la puissance moteur sur les performances de vol au moteur en montée (on y lit aussi la vitesse de pointe en palier, quand Vz = 0) :

